

LISTINO ACQUEDOTTI

prezzi in euro I.V.A. esclusa

Cod.	Descrizione	Costo [€]
Moduli singoli		
ACQ.M1	Modellatore della rete base fino a 300 condotte	250
ACQ.M2	Estensione modellatore della rete da 300 ad un numero illimitato di condotte	250
ACQ.M3	Modello digitale del terreno (versione integrata del modulo DTM)	150
ACQ.M4	Modellazione avanzata (modellazione per elementi di dettaglio) **	250
ACQ.A1	Analisi della rete - Funzioni base (consente di effettuare statistiche sulla rete o su parte di essa)	Incluso nel modellatore
ACQ.V1	Solutore di calcolo base per reti fino a 300 condotte	250
ACQ.V2	Estensione solutore di calcolo per reti da 300 ad numero illimitato di condotte	250
ACQ.P1	Progettazione della rete – funzioni base (posizionamento automatico pozzetti, sfiati e scarichi, blocchi e aggiornamento automatico erogazioni)	Incluso nel modellatore
ACQ.P2	Disegno dei profili longitudinali	250
ACQ.P3	Verifica statica delle condotte (versione integrata del modulo condotte interrate)	150
ACQ.P4	Progetto blocchi di ancoraggio (versione integrata del modulo blocchi di ancoraggio)	150
ACQ.C1	Computo di massima (consente di gestire il computo metrico della rete utilizzando un elenco prezzi e creando automaticamente voci di computo e sommari organizzati per categorie con la possibilità di esportazione in Excel)	Incluso nel modellatore
ACQ.C2	Computo esecutivo (aggiunge alle funzionalità del computo di massima la capacità di importare listini ed analogamente esportare le voci in formati compatibili con software esterni)	250
ACQ.S1	Esportazione in Epanet (esportazione in Epanet degli elementi del modello)	Incluso nel modellatore
ACQ.S2	Simulazione integrata con Epanet (importazione da file .INP, esportazione con gestione delle opzioni, esecuzione di Epanet e visualizzazione dei risultati direttamente dall'interno dell'ambiente Acquedotti)	250
ACQ.I1	Funzioni base di Importazione (importazione di blocchi in dwg/dxf in tutte le viste grafiche, importazione di file txt/xml in tutte le liste degli elementi)	Incluso nel modellatore
ACQ.I2	Funzioni avanzate di importazione da Cad (importazione avanzata nelle viste con esplosione dei file dwg/dxf importati e conversione in automatico negli elementi del modello ed importatore esterno in file lista)	100
ACQ.I3	Funzioni di importazione da xls (importazione del modello da un file xls strutturato secondo un template definito)	100
ACQ.I4	Funzioni di importazione da Gis (importazione del modello da un file kml o da uno shapefile)	100
ACQ.I5	Tool di importazione da Reti di Acquedotto 5.50 (tool di importazione di file in formato EdilStudio R1 fino al 2012)	Incluso nel modellatore
ACQ.E1	Funzioni base di esportazione (esportazione in dxf/dwg di tutte le viste grafiche, importazione in docx/doc/pdf di tutte le liste e le relazioni)	Incluso nel modellatore

ACQ.E2	Funzioni avanzate di esportazione in Cad (esporta in un file dwg/dxf tutti gli elementi del modello secondo un template definito)	100
ACQ.E3	Funzioni di esportazione in Excel (esporta in un file xls tutti gli elementi del modello secondo un template definito)	100
ACQ.E4	Funzioni di esportazione in Gis (esporta in un file kml tutti gli elementi del modello)	100
ACQ.E5**	Funzioni di supporto IFC (gestione delle tipologie a partire da file ifc4, esportazione in formato ifc4)	250
ACQ.E6**	Funzioni di esportazione LandXML (esportazione nel formato LandXML v1.1)	100
Soluzioni		
ACQ.Entry	Modellatore e solutore fino a 300 condotte	500
ACQ.Entry+	Modellatore e solutore fino a 300 condotte, disegno profili	750
ACQ.Standard	Modellatore e solutore fino a 300 condotte, disegno profili, verifiche statiche condotte, importazione da dwg/dxf, esportazione in xls	1100
ACQ.Full	Modellatore e solutore fino a 300 condotte, estensione solutore e modellatore ad un numero illimitato di condotte, DTM, disegno profili, verifiche statiche condotte, importazione da dwg/dxf, esportazione in xls, computo esecutivo, simulazione integrata con Epanet	2250
ACQ.Epanet	Modellatore fino a 300 condotte con salvataggio in Epanet	250
Opzioni		
ACQ.PEN	Flash Pen Usb 2.0 da 2 Gb installata, configurata e attivata	40
ACQ.COR	Corso sull'utilizzo completo di 4 ore	telefonare
ACQ.CST	Personalizzazioni ed adattamenti	Su richiesta
Note *Modulo obbligatorio **Modulo disponibile a partire da gennaio 2020 (chiamare) I programmi sono provvisti di chiave software I programmi sono provvisti di manuale elettronico L'assistenza tecnica via email è gratuita Non è previsto un canone di manutenzione obbligatorio		
www.cointec.it -info@cointec.it – tel. 081 461.39.43		